

レンジフードユニットコルガノBPタイプ

YPRD-13BP・YPRD-12BP

YPRD-10BP・YPRD-09BP

SPRD-0917BP・SPRD-1217BP・SPRD-12110BP

SPRD-0927BP・SPRD-1227BP・SPRD-12210BP

コルガノフードBPタイプ

TRBP-120D・TRBP-105D

TRBP-90D・TRBP-75D

取扱説明書


このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

- この説明書をよくお読みになって、
正しく又末永くお使いください。
- 取扱説明書は、いつでも見られる場所に
必ず保管し、必要な時にお読みください。


もくじ

安全上のご注意	1~2
ご使用に際して/お手入れ方法	3
照明用ハロゲン球交換のしかた/ バックパネルの取扱い/修理を依頼される前に	4
アフターサービスについて	5

(コルガノフード BP タイプ)



(レンジフードユニットコルガノ BP タイプ)



※品番SPRD-****BPには、ブラケット、スイッチボックスはありません。

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような図記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。


警告

分解・修理・改造は自分でしないでください。



分解・修理・改造禁止

異常動作をして、発火したり、けがをする恐れがあります。



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。



電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。



水に付けたり、水をかけないでください。



水かけ禁止

ショートや感電の恐れがあります。

スイッチ・コンセントに水をかけないでください。



水かけ禁止

感電や火災の原因になることがあります。

ガス漏れの際、スイッチを入 / 切しないでください。



操作禁止

ガス爆発の原因になります。

電源プラグにほこりが付着している場合は、よく拭き取ってください。



ほこりをとる

火災の原因になります。



電源コンセントの表示容量（ワット）をこえる電気器具を使わないでください。



使用禁止


発熱により、火災の原因になることがあります。

⚠ 注意

本体はしっかりと取り付いているか、確認してください。



取付注意



落下により、けがをする恐れがあります。

羽根や部品の取付けは確実に行ってください。




取付注意

落下により、けがをする恐れがあります。

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く




絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。



電源プラグを持って抜く




感電やショートして発火することがあります。

運転中は指や物を入れたり、手を触れたりしないでください。



接触禁止




けがややけどの恐れがあります。

お手入れの際は、必ず手袋を着用してください。



手袋着用



鋼板の切り口や角で手を切る恐れがあります。

ハロゲンランプの点灯中や消灯直後は、高温になっていますので手をふれないでください。



接触禁止

けがややけどの恐れがあります。

ハロゲン球は指定のワット数と形状のものをお使いください。



取り替え注意

ワット数や形状が大きいと火災の原因になることがあります。

ぬれた手でコンセントにさわらないでください。



接触禁止

感電する恐れがあります。

ハロゲンランプに水をかけないでください。




水かけ禁止


ハロゲンランプが割れ、けがをする恐れがあります。

ご使用に際して

必ず排気量に見合う大きさの給気口を設けてください。




ガス湯沸器から横へ 50cm 以上離してください。



化学雑巾・洗剤等をご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

加熱機器を使用する際は、必ずレンジフードを運転してください。また、加熱機器の空焚きは絶対にしないでください。

運転しないと、レンジフード内の温度が上がり、高熱による故障の原因になります。



シンナー・みがき粉・灯油等は、絶対に使用しないでください。

変質・変色の恐れがあります。

お手入れ方法

レンジフードの汚れは早めに（特にグリスフィルターは月に1回程度）お掃除してください。期間が長くなると油が付着し、汚れが落ちにくくなります。

【お手入れのご注意】

1. シンナー、ベンジン等の溶剤やミガキ粉などは使用しないでください。
2. お掃除には中性洗剤を使用してください。

【グリスフィルターの取り外し方】

1. グリスフィルターを前面方向に引き抜きます。（図2）
2. 把手部分^{とって}を下げてグリスフィルターを取り外します。（図2）

図1




図2





図3



【清掃】

1. グリスフィルターの掃除は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に、グリスフィルターを30～40分程度浸したあと、歯ブラシ等で汚れを洗い落としてください。
2. 換気扇の掃除は、換気扇付属の取扱説明書をご覧ください。
3. トップカバー、フード本体の掃除は、中性洗剤を浸し、よくしぼった布で汚れを落とした後、乾いた柔らかい布で洗剤や水分をよく拭き取ってください。
4. ハロゲンランプの掃除は、必ず消灯し、完全に冷えた状態で作業を行ってください。中性洗剤を浸し、よくしぼった布で汚れを落とした後、乾いた柔らかい布で洗剤や水分をよく拭き取ってください。完全に水分がなくなってから点灯してください。

【部品の組立て方】

お手入れ後の組立は、部品の取り外しと逆の順序で組立て、次のことを確かめてください。

- ・換気扇が確実に取付けてあること。
- ・異常な振動や騒音がないこと。

照明用ハロゲン球交換のしかた

注意 ハロゲン球交換作業は照明部品が十分に冷えてから作業をしてください。

1 ハロゲンランプのガラスカバーを外します。(図 1)

マイナスドライバーなどでガラスカバーリングを外してください。ガラスカバーも一緒に外れます。

2 古いハロゲン球を外します。(図 2)




ハロゲン球を引き抜きます。

3. 新しいハロゲン球の取付け (図 3)

新しいハロゲン球を差し込んでください。

※ハロゲン球は直接手で触れないでください。

汗などの付着により電球の寿命が短くなることがあります。



バックパネルの取扱い

【ご使用に際して】

必ずヘアライン方向に沿って拭いてください。

その他の方向に拭くと、キズ付く恐れがあります。

必ず柔らかい布又はスポンジをご使用ください。

キズが付く恐れがあります。

化学ぞうきんをご使用の場合には、その注意書きに従ってください。

シンナー・ベンジン等の溶剤や、ミガキ粉・アルカリ性洗剤等はご使用しないでください。

変色やキズが付く恐れがあります。

【お手入れ方法】

- ・乾いた柔らかい布で、ヘアラインの方向に沿って水分を完全に拭き取ってください。
- ・中性洗剤を柔らかい布又はスポンジに浸し、ヘアライン（バックパネル表面の細かいスジ状の目のことをヘアラインといいます）の方向に沿って水分を完全に拭き取ってください。

修理を依頼される前に

症 状	チェック項目
●スイッチを入れても羽根が回転しない。	●電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。
●運転中に異常音や振動がある。	●取付けネジがゆるんでいませんか。 ●羽根が変形していませんか。 ●羽根が換気扇本体に当たっていませんか。
●回転が不規則 ●焦げ臭いニオイがする。 ●回転が遅い。	運転中止

それでも異常があれば『ご使用中止』

- ・電源コードを必ず抜いてください。
- ・故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

アフターサービスについて

- この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき異常のあるとき、
又はお気づきの点がございましたら、工事店・販売店、又は
トーヨーキッチンお客様相談室にお問い合わせください。

ご連絡して頂きたい内容

●ご氏名 ●ご住所 ●電話番号 ●お買い上げ日 ●異常の内容 ●品番

- 製品の保証期間はご購入後、取扱説明書にしたがって正常な使用状態において1年間です。

 トーヨー工業株式会社

〒501-3295 岐阜県関市下有知6315-1
電話 0575 (22) 1234 (代)



TOYO KITCHEN

 トーヨー工業株式会社

お客様相談室

 0120-104078

〒107-0062 東京都港区南青山5-11-14

P9WP-TR84
0.4